

**GENERAL®**

**No. TI170**

- 100 Minutes
- Automatic Memory
- Mount with Stand, Clip or Magnet
- Audible Alarm
- Battery Included

- 100 minutes
- Mémoire automatique
- À monter avec un support, une attache ou un aimant
- Alarme sonore
- Pile comprise

- 100 minutos
- Memoria automática
- Para montar en un pedestal o imán
- Alarma sonora
- Incluye la pila

### Instructions:

#### Count-Up:

- At "00.00" press START/STOP to start counting.
- Press START/STOP again to stop.
- To resume counting press START/STOP once.
- Press LEFT button & MIDDLE button to reset to "00.00".

#### Count-Down:

- Press LEFT button & MIDDLE button to reset to "00.00".
- Press LEFT button to set minutes.
- Press MIDDLE button to set seconds.
- Press START/STOP to start. Press again to stop.
- When alarm is on, press any key to stop. Automatically displays last timer setting.

#### Power Source:

1 "AAA" Battery (included)

Made in China  
Fabriqué en Chine  
Hecho en China

### Mode d'emploi :

#### Compte progressif:

- À « 00.00 », appuyez sur START/STOP (début/arrêt) pour commencer le compte.
- Appuyez encore une fois sur START/STOP pour arrêter le compte.
- Pour reprendre le compte, appuyez une fois sur START/STOP.
- Appuyez sur le bouton GAUCHE et le bouton CENTRAL pour la remise à « 00.00 ».

#### Compte à rebours:

- Appuyez sur le bouton GAUCHE et le bouton CENTRAL pour la remise à « 00.00 ».
- Appuyez sur le bouton GAUCHE pour régler les minutes.
- Appuyez sur le bouton CENTRAL pour régler les secondes.
- Appuyez sur START/STOP pour commencer. Appuyez encore une fois sur ce bouton pour arrêter.
- Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quel bouton pour l'arrêter. Affichage automatique du dernier réglage de la minuterie.

#### Source d'alimentation :

1 pile AAA (comprise)

### Instrucciones:

#### Cronómetro:

- Para comenzar a cronometrar, oprima START/STOP en "00.00".
- Para detener, vuelva a oprimir START/STOP.
- Para continuar, vuelva a oprimir START/STOP.
- Para reinicializar a "00.00", oprima el botón IZQUIERDO y el del MEDIO.

#### Temporizador:

- Para reinicializar a "00.00", oprima el botón IZQUIERDO y el del MEDIO.
- Programe los minutos oprimiendo el botón IZQUIERDO.
- Programe los segundos oprimiendo el botón del MEDIO.
- Para comenzar el conteo, oprima START/STOP y otra vez para detenerlo.
- Cuando la alarma suene, oprima cualquier botón para apagarla.
- Automáticamente reproduce la última programación del temporizador.

#### Fuente de energía:

1 pila "AAA" (Incluida)



**Avoid injury:** Always wear OSHA/ANSI approved eye protection (goggles, face shield) when using tools. **Évitez les blessures :** Portez toujours une protection oculaire (lunettes ou masque facial) homologuée OSHA/ANSI quand vous utilisez des outils. **Evite lesiones:** Siempre use protección ocular aprobada por OSHA/ANSI (gafas de seguridad, protector facial) cuando utilice herramientas.

©2007 GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS™ New York, NY 10013

©2007 GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS™ Montreal, Canada H9R 1E1

